

Inhaltsverzeichnis:

Sperren des Telefonanschlusses	3
Aktivieren der Telefonsperre	3
Deaktivieren der Telefonsperre	3
CLIR-Rufnummernunterdrückung der eigenen Rufnummer	4
Aktivierung	4
Deaktivierung	4
Rufumleitung	5
Bedienung der Rufumleitung vom eigenen Anschluss	5
Aktivierung zu beliebiger Nummer	5
Aktivierung zur Sprachmailbox	6
Deaktivierung	6
Bedienung der Rufumleitung von einem fremden Anschluss	7
Aktivierung zur Sprachmailbox	7
Deaktivierung	8
Kalenderfunktion	8
Einwahl in das Telefon-Service-Center	8
Kalenderfunktion Hauptmenü	9
Eingabe des Datums und der Uhrzeit	10
Aktivierung der Kalenderfunktion	11

Sperren des Telefonanschlusses:

Durch dieses Leistungsmerkmal können Sie Ihren Anschluss einfach und bequem sperren und so sicher gehen, dass nur mit Ihrem Einverständnis telefoniert wird. Ausgenommen von den Einschränkungen sind Verbindungen zu den Notrufnummern (Polizei 110 und Feuerwehr 112). Ankommende Gespräche können auch bei aktivierter Telefonsperre angenommen werden.

Telefoniert ein Teilnehmer von einem gesperrten Anschluss aus, wird der Ruf nicht aufgebaut und folgende Ansage ist zu hören:

„Dieser Service ist durch einen PIN-Code geschützt.“

Für die Sperrung bzw. Entsperrung Ihres Telefonanschlusses benötigen Sie Ihren persönlichen 4-stelligen PIN-Code.

Aktivieren der Telefonsperre:

1. Hörer abnehmen.
2.

*	99	PIN	*	1	#
---	----	-----	---	---	---

 eingeben.
3. Der Anschluss ist gesperrt. Es können keine Anrufe und DTMF-Eingaben erfolgen.
4. Hörer auflegen.

Deaktivieren der Telefonsperre:

1. Hörer abnehmen.
2.

*	99	PIN	*	0	#
---	----	-----	---	---	---

 eingeben.
3. Der Anschluss ist entsperrt. Es können Anrufe erfolgen.
4. Hörer auflegen.

CLIR – Rufnummernunterdrückung der eigenen Rufnummer:

CLIR ist eine Abkürzung für die englische Bezeichnung Calling Line Identification Restriction. Durch dieses Leistungsmerkmal können Sie die Übermittlung der eigenen Rufnummer für ein bestimmtes Gespräch unterdrücken. Die Unterdrückung der eigenen Rufnummer kann von Ihnen selbst konfiguriert werden. Die von Ihnen konfigurierte Unterdrückung kann aber auch bei der Anwahl von bestimmten Rufnummern (zum Beispiel Notrufnummern) ignoriert werden.

Aktivierung:

1. Hörer abnehmen.

2.

*

31

*

1

#

 eingeben.

3. Hörer auflegen.

Das Leistungsmerkmal CLIR ist aktiviert und die Rufnummer des Benutzers wird dem angerufenen Teilnehmer nicht übermittelt.

Deaktivierung:

1. Hörer abnehmen.

2.

*

31

*

0

#

 eingeben.

3. Hörer auflegen.

Das Leistungsmerkmal CLIR ist deaktiviert und die Rufnummer des Benutzers wird dem angerufenen Teilnehmer übermittelt.

Rufumleitung:

Wenn Sie beruflich oder privat viel unterwegs sind, bleiben Sie mit der Rufumleitung nahezu immer erreichbar. Alle eingehenden Anrufe werden sofort automatisch auf einen Anschluss ihrer Wahl umgeleitet. Das Ziel der Umleitung kann dabei auch die Sprachmailbox sein.

Bei der Rufumleitung zahlt der Anrufende die Verbindungsgebühren bis zu Ihrem Anschluss. Die Gebühren für den weiterleitenden Verbindungsabschnitt gehen zu Ihren Lasten.

Sie können eine Rufumleitung auch von jedem beliebigen Anschluss im In- und Ausland mit Hilfe Ihrer PIN über das Telefon einstellen. Voraussetzung dafür ist ein Telefon mit Tonwahlverfahren.

Bedienung der Rufumleitung vom eigenen Anschluss:

Aktivierung der Rufumleitung zu einer beliebigen Nummer:

1. Hörer abnehmen.

2. Wählton abwarten.

3.

*

2

1

*

 eingeben.

4. Eingabe des Zielanschlusses (so wie Sie ihn von Ihrem Apparat aus wählen würden).

5. Mit der Taste

#

 die Eingabe abschließen.

6. Warten auf Bestätigung.

7. Hörer auflegen.

Aktivierung der Rufumleitung zur Sprachmailbox:

1. Hörer abnehmen.
2. Wählton abwarten.

eingeben.

3. Warten auf Bestätigung.
4. Hörer auflegen.

Deaktivierung der Rufumleitung:

Dabei ist es egal ob die Umleitung zu einer Nummer oder zur Sprachmailbox aufgehoben werden soll.

1. Hörer abnehmen.
2. Wählton abwarten.

eingeben.

3. Warten auf Bestätigung.
4. Hörer auflegen.

Bedienung der Rufumleitung von einem fremden Anschluss:

Aktivierung der Rufumleitung zur Sprachmailbox:

Im Hauptmenü bekommen Sie die Ansage:

„Zum Abruf Ihrer Mailbox drücken.“

Durch das Drücken der Ziffer kommen Sie in das Untermenü für

die Aktivierung / Deaktivierung Ihrer Sprachmailbox.

Sie hören nun folgenden Text:

„Ihre Sprachmailbox ist zur Zeit deaktiviert.“

1. Zum Aktivieren drücken.
2. Zur Rückkehr in das Hauptmenü drücken.

Nach dem Drücken der Ziffer hören Sie:

„Ihre Sprachmailbox ist aktiviert.“

Sie kehren nun automatisch in das Mailbox-Hauptmenü zurück.

Deaktivierung der Rufumleitung:

Im Hauptmenü bekommen Sie die Ansage:

„Zum Abruf Ihrer Mailbox drücken.“

Durch das Drücken der Ziffer gelangen Sie in das Untermenü für die Aktivierung / Deaktivierung Ihrer Sprachmailbox.

„Ihre Rufumleitung ist zur Zeit aktiviert.“

1. Zum Deaktivieren der Rufumleitung drücken.
2. Sie erhalten die Ansage „Ihre Rufumleitung ist deaktiviert.“
3. Hörer auflegen.

Kalenderfunktion:

Einwahl in das Telefon-Service-Center:

Sie wählen sich in das Telefon-Service-Center mit der Telefonnummer 9909900 ein. Wenn Sie von Ihrem eigenen Anschluss aus anrufen, erkennt das System Sie als MDCC Kunden und verlangt von Ihnen die Eingabe Ihrer 4-stelligen Geheimzahl.

Wenn Sie von einem fremden Anschluss (Handy oder Telefon eines anderen Telefonkunden) aus das TelefonService-Center anrufen, werden Sie ebenfalls dazu aufgefordert Ihre Geheimzahl einzugeben. Sie müssen jedoch zusätzlich zu Ihrer persönlichen Geheimzahl die Telefonnummer voranstellen. Gehen Sie also in der folgenden Reihenfolge vor:

1. Persönliche Rufnummer eingeben, mit oder ohne Vorwahl (je nach Standort).
2. Geheimzahl (PIN) eingeben.

3. Bestätigen mit der Taste.

Nach der Eingabe der Geheimzahl hören Sie einen Begrüßungstext und kommen anschließend ins Haupt-Auswahl-Menü.

Durch das Drücken der Ziffer im Hauptmenü, gelangen Sie in das Hauptmenü der Kalenderfunktion.

Kalenderfunktion Hauptmenü:

Sie sind nun im Hauptmenü der Kalenderfunktion und hören folgenden Text:

„Sie haben folgende Kalenderfunktionen zur Auswahl:“

1. Termin drücken.
2. Weckruf drücken.
3. Geburtstag drücken.
4. Hochzeitstag drücken.
5. Jahrestag drücken.
6. Verabredung drücken.
7. mit dem Drücken der kehren Sie ins Hauptmenü zurück.

Eingabe des Datums und der Uhrzeit:

Wenn Sie sich für einen der Termine entschieden haben, werden Sie zuerst nach dem Datum gefragt.

Bitte geben Sie das Datum in folgendem Format an:

Tag zweistellig, Monat zweistellig TTMM (z.B. 0210)

und schließen Sie die Eingabe mit der Taste ab.

Wenn Ihnen hier ein Fehler bei der Eingabe des Datums unterläuft, hören Sie die Ansage:

„Das eingegebene Datum ist ungültig.“

und werden erneut aufgefordert das Datum einzugeben.

Wenn das angegebene Datumsformat richtig ist, werden Sie nun aufgefordert die Uhrzeit einzugeben:

Bitte geben Sie die Uhrzeit in folgendem Format an:

Stunde zweistellig, Minuten zweistellig hhmm (z.B.: 0915)

und schließen Sie die Eingabe mit der Taste ab.

Wenn Ihnen hier ein Fehler bei der Eingabe der Uhrzeit unterläuft, hören Sie die Ansage:

„Die eingegebene Uhrzeit ist ungültig.“

und werden erneut aufgefordert die Uhrzeit einzugeben.

Aktivierung der Kalenderfunktion:

Wenn das angegebene Uhrzeitformat richtig ist, so werden alle Ihre Angaben noch einmal wiederholt:

1. Ihre Kalenderfunktion lautet: Funktion (z.B. Geburtstag) am (Datum) um (Uhrzeit).

2. Zum Aktivieren Ihrer Kalenderfunktion drücken.

3. Zur Rückkehr ins Hauptmenü drücken.

Durch das Drücken der Ziffer können Sie weitere Termine und Erinnerungsanrufe konfigurieren.